



¿DÓNDE
estás?

**Guía Rápida de configuración Aplicación para Teléfonos Inteligentes
Sistema Operativo Android**

1

Información de Usuario

1er Numero Autorizado

2do Numero Autorizado

3er Numero Autorizado

4to Numero Autorizado

5to Numero Autorizado

Email

Password

Guardar

“Registrar”

- Correo electrónico
- Contraseña

a) Seleccionar la opción de registro y proporcionar los datos necesarios, una dirección de correo electrónico y una contraseña.

b) Presionar el botón de “Guardar”.
El correo electrónico no debe haber sido registrado anteriormente.

2

Agregar nueva Mascota

Nombre Mascota

Mini-GPS Num

Guardar

“Configuración”

- Agregar mascota(s)

a) Introducir el Nombre de la mascota y el Número asociado al GPS
(Este número se encuentra dentro de la caja del mini-localizador).

3

Editar Información de Mascotas

Agregar Mascota

Max 5544627459

Acciones

Editar

Borrar

Activar

Ayuda


Activar Mini-GPS

a) Mantener presionado el nombre de la mascota

b) Seleccionar la acción “Activar”

c) La aplicación recibe la confirmación de activación y la mascota tendrá una marca de activación la próxima vez que entre en esta pantalla..

4




“Configuración”

- **Usuarios**

- a) Presionar el botón “Agregar un número nuevo”
- b) Introducir el (los) número(s) autorizado(s)
- c) Presionar el botón “Guardar”

5




“Configuración”

- **Cerca Virtual**

- a) Seleccionar Mascota
 - b) Introducir el radio de la cerca virtual en metros.
 - c) Presionar el botón “Habilitar”
- Si la mascota sale a pasear o de vacaciones, la cerca virtual puede deshabilitarse, presionando el botón correspondiente.

6



“Buscar”